

Vejledning til brug af Frysetrailer.

LÆS DENNE GRUNDIGT OG UNDGÅ EKSTRA REGNING!

Afhentning

1. **Afhentning.** Køletrailer skal afhentes på Bækkevej 38, 6650 Brørup
2. **Fejl og mangler.** Tjek evt. synlige fejl og mangler, ved evt. fejl, kontakt da straks NHTec Udlejning & Event på telefon. 24488370
3. **Lys på Frysetrailer.** Hvis lys stikket på Frysetrailer ikke passer på bilen ligger der en overgang til lys stikket inden i Frysetrailer.
4. **Vigtig.** Tjek en ekstra gang at Frysetrailer sidder ordenligt på anhængertrækket og den røde sikkerheds wire er korrekt monteret (ikke kun rundt om trækket, dette giver klip i kørekortet i dag ved evt. (Politi kontrol) og sørg altid for at døren i Frysetrailer er låst under kørsel.

Brug

1. **Temperatur.** Temperaturen i vognen er indstillet til at fryse ned til -21° og vil starte ved -18° . (Kan være Specielt indstillet efter ønske)
2. **Betjening.** Der må ikke pilles ved styringen på kølemaskinen, kun 0/1 knappen som er til at tænde og slukke lyset i vognen.
3. **Vigtigt.** Pas på siderne i vognen da de let bliver bulede, der må ikke sættes tape eller lignende på siderne hverken udvendig eller indvendig.
4. **På og aflæsning.** Der må ikke fortages store på og aflæsning imens der er tændt for køle anlægget (mere end 5min med helt åbne døre) ved store på og aflæsninger sluk for køle anlægget ved at afbryde strømmen, og sørg altid for at døre er lukket ordenligt ved brug.
5. **Vigtigt.** Hvis det medfølgende kabel ikke er nok er det vigtigt at der anvendes forlænger kabel men minimum 3x2,5mm² da det ellers vil kunne skade køle anlægget. OBS. KRÆVER MINIMUM 220V ved drift ved køleanlægget og bruger minimum 13Amp

Aflevering

1. **Rengøring.** Frysetrailer skal være rengjort indvendig ved aflevering, vægge og loft skal være tørret af og gulvet fejlet, evt. vasket med varmt vand og sulfo hvis nødvendigt. Ved manglende rengøring faktureres 500kr. SÅ TJEK EN EKSTRA GANG (Gælder selvfølgelig ikke hvis man har bestilt slut rengøring til 375kr) HUSK. El Kabler skal også være pænt rullet op!
2. **Fejl og mangler.** Ved evt. defekte eller manglende dele vil dette blive opgjort ved aflevering og efterfølgende faktureret dog. Minimum 375kr
3. **Aflevering.** Ved aflevering stilles køletrailer ved Bækkevej 38, 6650 Brørup og låses af, nøgler afleveres i postkasse på Okslundvej 22, 6650 Brørup.
4. **Eftersyn.** NHTec Udlejning vil foretage eftersyn af køletrailer en af de nærmeste dage og evt. fejl og mangler vil blive faktureret.
5. **Skader.** fx buler, lygteglas, ledninger, graffiti, tape rester mm. Må dette kun fjernes af lejer efter aftale med NHTec Udlejning & Event. Og der må aldrig bruges opløsningsmidler eller lignende.

**Der må ikke bruges tape på
denne vogn.**

Kun hvad man kalder malertape

**Alt tegn på rester efter tape vil
blive fjernet på lejers regning,
og lejer må IKKE selv begynde
at fjerne tape rester med div.
Rensemidler.**

**Evt. reparation efter dette er
også på lejers regning.**