

# Vejledning til brug af Badmobil.

## Afhentning

1. **Afhentning.** Toiletvognen skal afhentes på Bækkevej 38, 6650 Brørup
2. **Fejl og mangler.** Tjek evt. synlige fejl og mangler, ved evt. fejl kontakt da straks NHTec Udlejning & Event på telefon. 24488370
3. **Lys på Toiletvogn.** Hvis lys stikket på toiletvognen ikke passer på bilen, ligger der en overgang til lys stikket inden i teknik rum på toiletvognen.
4. **Vigtig.** Tjek en ekstra gang at toiletvognen sidder ordenligt på anhængertrækket og den røde sikkerheds wire er korrekt monteret (ikke kun rundt om trækket, dette medføre bøde ved evt. politi kontrol) og sørg altid for at alle døre i toiletvognen er låst under kørsel.

## Brug

1. **Opstilling.** Start altid med at sætte alle støtteben ned, og få vognen til at stå lige.
2. **Afløb, Vand & El.** Tilslut altid afløb først, derefter vand og til sidst tilslut strøm.
3. **Opstart.** Start med at bruge vand fra en vandhane og lad det rende til der ikke er luft i systemet længere, derefter tilsluttes varmvandsbeholderen i teknik rummet, og efter ca. 30min er der lunken vand i hanerne.
4. **Brug af toilet.** Toiletet virker stort set som et alm toilet, dog ved modeller med kværn skal man passe på med overdrevet brug papir i toiletterne da de vil kunne stoppe, og det er KUN toiletpapir der må komme i. (SÅ SKYL HELLERE EN EKSTRA GANG)
5. **Vigtigt.** Hvis det medfølgende kabel ikke er nok er det vigtigt at der anvendes forlænger kabel men minimum 3x2,5mm<sup>2</sup> da det ellers vil kunne medføre skade på nogle af de tekniske komponenter i vognen. Ved brug om vinteren skal man være opmærksom på af vand og afløb slanger ikke fryser.

## Aflevering

1. **1. Rengøring.** Toiletvognen skal være rengjort indvendig ved aflevering, alle overflader skal være tørret af (specielt brusekabinen) og gulvet fejlet og vasket. Ved manglende rengøring faktureres 500kr. SÅ TJEK EN EKSTRA GANG (Gælder selvfølgelig ikke hvis man har bestilt slut rengøring til 375kr)
2. **Tømning / Sammenpakning.**
  1. Skyl 3-5 gange ud i hvert toilet eller ind til der kommer rent vand ud af afløbs slangerne (Gælder kun vogne med kværn).
  2. Demonter elstikket til varmvandsbeholderen.
  3. Luk kuglehane på vand tilgangen i vognen (fig.2), og skyld ud i toiletterne indtil cisterne er tom.
  4. Afmonter el tilslutning og rul ledning pænt op.
  5. Afmonter afløbs slange(r) og vandslange, tøm dem for vand og rul den/dem pænt op og koblinger samles som på (fig.1) (gælder kun vogne med kværn).
  6. Husk at køre alle støtte ben op og sæt trapper på plads.



## Aflevering

3. **Fejl og mangler.** Ved evt. defekte eller manglende dele vil dette blive opgjort ved aflevering og efterfølgende faktureret dog. Minimum 375kr
4. **Aflevering.** Ved aflevering stilles toiletvognen ved Bækkevej 38, 6650 Brørup og låses af, nøgler afleveres i postkasse på Okslundvej 22, 6650 Brørup.
5. **Eftersyn.** NHTec Udlejning & Event vil foretage eftersyn af toiletvognen en af de nærmeste dage og evt. fejl og mangler vil blive faktureret.



(fig.1)



(fig.2)